

TABLEAU RENARD



Wood
& Woman
BOOSTEZ VOS SUPERS POUVOIRS CRÉATIFS

copyright www.woodandwoman.fr
réalisation et photo N. VOGTMANN

IL VOUS FAUT :

- scie à chantourner manuelle ou électrique
- deux morceaux de contreplaqué 10mm au format 30 par 40cm
- su papier à poncer
- une feuille de papier bois (par exemple chez feuilledebois.fr)
- colle à bois Cleowood de Cleopâtre
- un cutter
- du scotch de masquage
- le gabarit ci-joint
- papier canson noir
- tapis de coupe.

❶ Imprimer le gabarit sur 4 feuilles de papier A4. Scotcher les 4 feuilles ensemble. Poncer les deux planches de contreplaqué avec du papier à poncer à grain fin (180). Prendre une des planches sur laquelle sera collé le gabarit. Pour faciliter le retrait du gabarit, protéger le bois avec du scotch de masquage. Appliquer de la colle à bois sur l'ensemble de la planche. Positionner le gabarit au centre de la planche puis lisser avec la main ou à l'aide d'un chiffon pour bien plaquer le gabarit sur son support.

❷ Utiliser une scie à chantourner manuelle ou électrique pour la découpe des pièces. Utiliser une lame de scie fine (N°5). Procéder comme avec une machine à coudre. Les lignes droites sont les plus simples à découper pour peu que la lame de scie soit bien tendue. Si la lame a tendance à dévier, la resserrer est nécessaire. Ne pas tenter de faire des angles droits, retirer plutôt l'outil puis partir sur une autre ligne de la pièce pour finaliser la découpe.

Sur un autre support (un tapis de coupe par exemple) recréer le dessin du renard avec les pièces découpées au fur et à mesure pour ne pas mélanger les morceaux.

❸ Une fois toutes les pièces découpées retirer le gabarit. Cela se fait très facilement du fait du scotch de masquage qui se retire très vite. Poncer chaque pièce avec la toile émeri.

❹ Il est temps de personnaliser chaque pièce avec le papier bois. Mettre un peu de colle au dos de la première pièce. Coller en place au dos du papier bois. Laisser sécher quelques secondes. Positionner l'ensemble sur un tapis de coupe puis découper la pièce en suivant son contour à l'aide du cutter.

Une fois la première pièce retirée positionner la suivante et procéder de la même façon. Il n'y a que les yeux qui ont été recouverts de papier canson noir. Pour finir coller toutes les pièces ainsi recouvertes de papier bois sur la planche définitive. Laisser sécher.









